

Крышки-адаптеры DN 42; 50; 56 мм предназначены для установки цифрового прибора Forward DN55 на объективы различных дневных приборов. В комплект адаптеров входят переходные вкладыши, передняя крышка, шестигранные ключи.

Инструкция по эксплуатации:

- Выберите вкладыш **(1)** нужного диаметра, руководствуясь данными из прилагаемой таблицы совместимости вкладышей и объективов дневных приборов.
- Установите до упора вкладыш в адаптер **(8)** таким образом, чтобы разрез **(2)** вкладыша находился напротив разреза **(3)** адаптера (см. рис.1).
- Установите до упора адаптер с вкладышем на объектив **(4)** дневного прибора (рис.2).
- Переведите рычаг **(5)** из первоначального положения "открыто" (OPEN) в положение "закрыто" (CLOSED) (рис.1)
- Проверьте, плотно ли адаптер прилегает к объективу.
В случае наличия люфта сделайте следующее:
 - Ослабьте шестигранным ключом (S=2mm) стопорный винт **(6)**.
 - Затяните винт **(7)** шестигранным ключом (S=4mm). Рекомендуемое усилие зажатия 0,7-1 Н·м (можно проверить динамометрической отверткой).
 - Затяните стопорный винт **(6)**.
- Снимите крышку с адаптера, повернув ее против часовой стрелки.
- Плотно вставьте цифровой прибор Forward DN55 в адаптер таким образом, чтобы штифты, находящиеся в корпусе адаптера, вошли в пазы цифрового прибора. Поверните прибор против часовой стрелки до щелчка.

Таблица совместимости вкладышей и дневных приборов

Световой диаметр объектива дневного прибора, мм	Внешний диаметр корпуса объектива дневного прибора, мм	Внутренний диаметр вкладыша, мм
42	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	46,7-47,6	47
	47,7-48,6	48
	48,7-49,6	49
	49,7-50,6	50
50	51,6	51,6
	53,4	53,4
	54,7-55,6	55
	55,7-56,6	56
	56,7-57,6	57
	57,7-58,6	58
	58,7-59,6	59
56	59,7-60,6	60
	60,7-61,6	61
	61,7-62,6	62
	62,7-63,6	63
	63,7-64,6	64
	64,7-65,6	65