

[Скачать прошивку 3.1.01.218 для X-Sight 4K PRO](#)

Мелкие Исправления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ

Скачивайте последние обновления для ваших прицелов и биноклей.

Перед процедурой обновления прочитайте описание, предупреждения и инструкцию по установке.

1. Скачайте прошивку.bin вашего устройства и скопируйте на вашу microSD карту.
2. Insert the card into your device. Вставьте карту в ваше устройство.
3. После загрузки появится оповещение "Firmware Update" выберите "OK" и начнется обновление.

Если ваше устройство после того, как обновление достигло 100% не перезагружается, вытащите батарейки и повторите операцию.

4. Когда процент выполнения достигнет 100%, устройство автоматически перезагрузится.

Убедитесь , что ваши батарейки или внешний блок питания заряжены, если в момент обновления прибор выключится, вам нужно будет отправить его на гарантийное обслуживание.

5. После того, как ваше устройство включится, пойдет процесс настройки WiFi.
6. После конфигурации ваше устройство автоматически перезагрузится.
7. Платформа Motion Sensing будет настроена при первом включении.
8. Перед использованием устройства выполните заводской сброс.
9. Не забывайте удалять файл прошивки с карты памяти microSD после завершения всех шагов.