

[Скачать прошивку 2.1.07.767 для X-Sight II](#)

Прошивка для прицелов от 08.06.2017

Для прицелов : **X-Sight II 3-14x** и **X-Sight II 5-20x**

Изменения:

Новый режим сна прибора

Медиа-галерея

Улучшен баллистический калькулятор

Автоматическая остановка записи видео при недостаточном месте на SD карте.

Улучшена функциональность прибора (Отзывчивость)

[Скачать прошивку 2.2.06.738 для Vinox-HD](#)

Для бинокля : **VinoX-HD 4-16x**

Изменения:

Добавлена галерея при подключении через HDMI

Добавлен спящий режим

Добавлен индикатор батареи

Исправлена отображаемая дистанция дальномером

Исправлен постоянно включенный ИК осветитель

Исправлена блокировка записи видео при низком заряде

Исправлены ошибки при работе устройства

[Скачать прошивку 2.4.06.746 для Vinox-THD](#)

Для биноклей : **VinoX-THD 384 4.5-18x** и **VinoX-THD 640 2.5-25x**

Изменения:

Добавлена галерея при подключении через HDMI

Добавлен спящий режим

Добавлен индикатор батареи

Исправлена отображаемая дистанция дальномером

Исправлен постоянно включенный ИК осветитель

Исправлена блокировка записи видео при низком заряде

Исправлены ошибки при работе устройства

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ

Скачивайте последние обновления для ваших прицелов и биноклей.

Перед процедурой обновления прочитайте описание, предупреждения и инструкцию по установке.

1. Скачайте прошивку.bin вашего устройства и скопируйте на вашу microSD карту.
2. Insert the card into your device. Вставьте карту в ваше устройство.
3. После загрузки появится оповещение "Frimware Update" выберите "OK" и начнется обновление.

Если ваше устройство после того, как обновление достигло 100% не перезагружается, вытащите батарейки и повторите операцию.

4. Когда процент выполнения достигнет 100%, устройство автоматически перезагрузится.

Убедитесь , что ваши батарейки или внешний блок питания заряжены, если в момент обновления прибор выключится, вам нужно будет отправить его на гарантийное

обслуживание.

5. После того, как ваше устройство включится, пойдет процесс настройки WiFi.
6. После конфигурации ваше устройство автоматически перезагрузится и будет готово к использованию.

www.tulon.ru