



# X-TRAC

## ТАКТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ ДУ

### Руководство



X-TRAC REV. 1 – JAN., 2017

---



## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.tulon.ru

<b>Bluetooth</b>	4.1
<b>Экологический рейтинг</b>	Водонепроницаемый
<b>Тип батареи</b>	CR2450
<b>Управление</b>	6 кнопок и ролик
<b>Размер</b>	3.2" x 2" x 0.8" 80 x 50 x 21 мм
<b>Вес</b>	1.76 oz / 50 гр

\* ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации в любое время без предварительного уведомления.

## 2. ОПИСАНИЕ

X-TRAC был разработан, чтобы помочь стрелку в условиях динамической съемки.



Подключитесь через Bluetooth к вашему смарт-устройству ATN и контролируйте все функции дистанционно. Теперь управление у Вас всегда под рукой, поможет в критической ситуации. Шесть тактильных кнопок и направляющий ролик с обратной связью обеспечивают точное управление всеми функциями. Использование баллистического калькулятора, умного дальномера, корректировка окружающей среды и т.д. на Вашем прицеле Smart HD стало проще.

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дистанционное управление
- Батарея
- Ленты с липучкой x 2
- Руководство

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ X-TRAC

- 4.1 Активируйте функцию Bluetooth на вашем ATN Smart HD.
- 4.2. Войдите в системные настройки меню.
- 4.3 Выберите категорию «Настройки».
- 4.4 Выберите подкатегорию Wi-Fi и Bluetooth.
- 4.5 Выберите Пульт дистанционного управления.
- 4.6 Выберите «Пара». В верхней правой части экрана вокруг значка Bluetooth вы увидите половину круга.
- 4.7 Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и «Верхняя стрелка» ближняя к «Ролику» в течение 2 секунд, это приведет к сопряжению X-TRAC с прицелом.

## 5. X-TRAC ориентация кнопки

У вас есть два варианта того, как использовать кнопки X-TRAC, когда он установлен на винтовке.

- 1) Наличие направляющего ролика Вперед.
- 2) Наличие направляющего ролика Назад.

- 5.1. Войдите в системные настройки меню.
- 5.2. Выберите категорию настроек.
- 5.3. Выберите подкатегорию Wi-Fi и Bluetooth.
- 5.4. Выберите ориентацию Пульты ДУ.
- 5.5 Выберите «Передний вперед» или «Колесо назад».

## 6. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- 6.1 Открутите крышку, используя монету или другой предмет, вращая против часовой стрелки.
- 6.2 Извлеките аккумулятор CR2450
- 6.3 Замените на новую батарею CR2450
- 6.4 Закрутите крышку батарейного отсека и включите Пульт.