

Версия ПО 4.3

Обозначение

4.3 s - y zz, где y – номер языкового пакета программы (устанавливается отделом продаж / отделом сервиса):

- «0» - Русский и Английский
- «1» - Английский, Венгерский, Немецкий и Польский
- «2» - Английский, Итальянский, Испанский
- «3» - Английский, Французский

zz – номер сборки программы (устанавливается программистом).

Например, программа версии **4.3s-008** – это программа с предустановленными **Русским и Английским** языками, и **8-ым номером сборки**.

Применение

(ПО) предназначено для тепловизионных прицелов серии Dedal-T и DS-T.

Добавление ряда новых функций:

- Добавлена новая единица измерения – МОА (угловая минута)
- Функция быстрого переключения назначения кнопок «Вверх/Вниз» в режиме стрельбы. Для того, чтобы узнать текущее назначение кнопок, необходимо в режиме стрельбы нажать кнопку «Вверх», либо «Вниз», после чего назначение отобразится в правом верхнем углу (Яркость +/-, Перемещение по бал. таблице с шагом в 50 метров, либо перемещение по бал. таблице с шагом в 1 пиксель). Для изменения назначения кнопок, необходимо во время наблюдения на экране данного индикатора, кратковременно нажать кнопку «ОК», после чего интеллектуальный алгоритм смены назначения кнопок выберет наиболее подходящий для Вас режим
- Изменена структура меню, для более быстрого доступа к важным функциям.
- Прицельная сетка «Баллистическая» изменена на сетку «Баллистическая-2», а сетка «Баллистическая-2» - это улучшенная модель старой сетки.
- Добавлено деление сетки с шагом $\frac{1}{2}$ мила (фиолетового цвета при любом установленном цвете сетки). Данный пункт активен только при выборе прицельной сетки «Баллистическая-2».
- Добавлены угловые поправки для баллистической сетки на всех дистанциях, кратных 100. До 300 метров – 3 мила в каждую сторону, от 400 до 600 метров – 4 мила, от 700 до 900 метров – 5 мил, 1000 – 1200 – 6 мил, 1300 – 1500 – 7 мил, 1600 – 1800 – 8 мил, 1900 – 2000 – 9 мил. Данные угловые поправки активны только при выборе сетки «Баллистическая-2», и только при отсутствии смещения по баллистической таблице.

- Добавлена функция заморозки изображения в момент выверки дальномерной метки. Для этого выполните действия в следующем порядке:
 - ✓ Включите тепловизионный прицел и дальномер
 - ✓ Найдите объект, одновременно хорошо различимый как в дальномерном окуляре, так и на экране тепловизионного прицела (например, фонарный столб)
 - ✓ В тепловизионном прицеле зайдите в раздел «Настройки» - «Измер. Инструменты» - «Дальномер», и наведите курсор на пункт «Настройка»
 - ✓ Наблюдая через окуляр дальномера, совместите его рабочую область с выбранным объектом. В момент, когда рабочая область дальномера будет совмещен с выбранным объектом, активируйте в тепловизионном прицеле раздел «Настройка», нажав кнопку «Ок».
 - ✓ Подведите дальномерную метку на дисплее тепловизионного прицела на выбранный объект, после чего сохраните настройки
- Добавлена функция пристрелки оружия одним выстрелом. Для этого выполните действия в следующем порядке:
 - ✓ Включите тепловизионный прицел
 - ✓ Произведите выстрел центром перекрестия по центру мишени
 - ✓ Зайдите в раздел «Настройки» и выберите раздел «Выверка»
 - ✓ Совместите центр перекрестия с центром мишени. В момент, когда центр перекрестия будет совмещен с центром мишени, активируйте раздел «Выверка».
 - ✓ Совместите центр перекрестия с точкой попадания, после чего сохраните настройки
- Добавлено вспомогательное перекрестие при выверке дальномерной метки, показывающее текущее расположение прицельной сетки
- Добавлена новая тема оформления ПО прицела. Для смены оформления, зайдите в раздел «Сервис» - «Оформление» и выберите понравившийся Вам режим
- Добавлена функция отключения некоторых режимов масштабирования. Для настройки режима масштабирования, необходимо перейти в «Настройки» - «Увеличение» и выбрать наиболее подходящий режим работы. Например, при выборе режима «1-4», увеличение будет работать только в режимах 1x и 4x; при выборе режима «1-2-4», увеличение будет работать только в режимах 1x, 2x и 4x, и т.д.
- Добавлена функция быстрого выхода из меню. Для выхода из меню, находясь в любом разделе, кроме раздела «ВЫБОР ОРУЖИЯ», необходимо нажать и удерживать кнопку «ZOOM» в течении 2х секунд.