ВЫНОСНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ

ИНСТРУКЦИЯ

РАСПАКОВКА

Перед началом работы проверьте содержимое коробки. Вы должны увидеть внешний аккумулятор емкостью 10,000 mAh, ремень для переноски бинокля/монокуляра, а также кабель microUSB

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием рекомендуется заряжать батарею не менее 10 часов. Вы можете использовать свой компьютер или совместимое зарядное устройство (не входит в комплект).

www.tulon.ru

ШАГ 1

Возьмите USB-кабель и вставьте его в предусмотренное отверстие на конце ремня, как показано на рисунке.

Протащите кабель до середины ремня для батарейного отсека.

ШАГ 2

Прикрепите ремень к вашему прибору ATN, взяв один конец ремешка и закрепив его через гнездо на корпусе устройства. Как показано на рисунке.

Проденьте ремень и вставьте его в пластиковую застежку.

www.tulon.ru

Потяните ремень через пластиковую застежку и убедитесь, что она проходит полностью через другую сторону крепежа.

Отрегулируйте ремень так, чтобы он был плотно зафиксирован и не соскользнул, когда вы носите прибор на шее или плече.

ШАГ 3

Вставьте USB-кабель в аккумулятор.

Нажмите кнопку питания на аккумуляторе перед тем, как поместить его в батарейный отсек.

Как только аккумулятор включится, поместите его в прилагаемый батарейный отсек в центр ремня и закройте молнию.

www.tulon.ru

ШАГ 4

Откройте прорезиненную крышку, которая закрывает медиа-порты.

Вставьте кабель USB в порт microUSB.

ШАГ 5

www.tulon.ru

Теперь вы готовы включить ваш прибор ATN Smart HD, используя внешний аккумулятор в качестве источника питания. Нажмите кнопку «POWER» на устройстве для загрузки системы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип батареи: литий-ионная батарея

Мощность батареи: 3.85V/20 000 mAh

Диапазон рабочей температуры: -20… +45C

Напряжение на входе: DC 5.0V/2.0A, 9.0V/2.0A, 12V/1.5A

Напряжение на выходе: 2 x DC 5.1V/2.1A (MAX 3.6A)

Время зарядки: около 7 часов (зарядное устройство 18W*, стандартный кабель), около 11 часов (зарядное устройство 10W*, стандартный кабель)

БАТАРЕЯ

Во время зарядки, индикаторы состояния отображают уровень заряда следующим образом:

www.tulon.ru

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полностью заряжена	Горит	Горит	Горит	Горит
Нарушения зарядки	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

РАБОТА АККУМУЛЯТОРА КАК ИСТОЧНИКА ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ

Используйте USB кабель для подключения устройств.

При разряжении, индикаторы состояния отображают уровень оставшегося заряда следующим образом:

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полностью заряжена	Горит	Горит	Горит	Горит
Нарушения зарядки	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

www.tulon.ru

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Данное устройство оснащено литий-ионной батареей, строго запрещается самостоятельно разбирать корпус устройства, чтобы предотвратить поломку батареи или другие повреждения. Строго запрещается любой демонтаж, сдавливание, прокалывание устройства; также запрещается помещать его в воду или огонь или подвергать его температуре выше 60С. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством — во избежание несчастных случаев или поломки самого изделия и его компонентов. Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизируйте электрическое устройство в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи.

Условия, на которые не распространяется гарантийные обязательства:

- падение, небрежное отношение, попадание жидкости, несчастный случай;

- срок действия гарантии истек;

- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;

- поломки устройства или его компонентов, которые возникли в связи с человеческим фактором и нарушениями инструкции, и которые препятствуют его нормальной работе;

- устройство имеет следы постороннего вмешательства.

При утере или порче гарантийного талона, гарантийный талон не восстанавливается.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают права потребителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

www.tulon.ru