



PULSAR TREE MOUNT

I N S T R U C T I O N S

РУССКИЙ

www.tulon.ru

RU

Описание

Крепление предназначено для установки приборов PULSAR, оборудованных штативным гнездом 1/4", на такие вертикальные элементы, как ствол или ветка дерева, столб, колонна и т.п. Установка осуществляется как при помощи регулируемых крепежных ремней, так и при помощи саморезов, которые вворачиваются в деревянные элементы конструкций через отверстия в пластиковых элементах крепления. Планка Weaver позволяет установить дополнительное оборудование, например, внешний аккумулятор PULSAR.

Комплект поставки

- Крепление на дерево PULSAR
- Саморезы 4x20 – 2 шт
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию могут вноситься усовершенствования.

Технические характеристики

Название / SKU	Крепление на дерево Pulsar / 79155
Размер резьбы крепления прибора, дюйм	1/4
Основной тип крепления	ременной
Дополнительный тип крепления	саморезы
Допустимая нагрузка на головку штатива (вес прибора), кг	1
Количество/длина крепежного ремня	2 / 1500 мм
Материал	армированный металлом пластик
Планка Weaver для дополнительного оборудования	да
Допустимый вес дополнительного оборудования, кг	1
Диапазон рабочих температур	-25 °С...+50 °С
Размеры (в рабочем состоянии) (ДхШхВ), мм	121x69x180
Вес, кг	0,45

Использование

- Выберите необходимое место для установки крепления.
- Прижмите верхнюю пластиковую часть крепления к дереву.
- Охватите ремнем дерево и зафиксируйте крепление в выбранном положении, затянув крепежный ремень (1) в специальных пряжках.
- Отрегулируйте угол наклона крепления ручками (9). Затяните ручки.
- Прижмите нижнюю пластиковую часть крепления к дереву.
- Охватите ремнем дерево и зафиксируйте крепление в выбранном положении, затянув крепежный ремень (1) в специальных пряжках.
- Вы также можете установить крепление на дерево с помощью саморезов (входят в комплект). Для этого ввинтите саморезы в отверстия верхней и нижней части крепления.
- **Внимание! Если Вы не хотите повредить ремни, предварительно снимите их. Крепление может удерживать прибор исключительно с помощью саморезов.**
- Отпустите винт (4), приведите поворотную платформу (8) в вертикальное положение.
- Зафиксируйте поворотную платформу (8) вращением винта (4) по часовой стрелке.
- Снимите верхнюю часть (6) поворотной платформы (8), для этого нажмите на рычаг (7) и потяните ее.
- Вкрутите винт платформы (5) в штативное гнездо прибора PULSAR.
- Установите верхнюю часть платформы с прибором на место.
- Для установки дополнительных аксессуаров (таких как внешний аккумулятор Pulsar PB8 Power Bank (#79110)) используйте планку Weaver (5). Держатель (10) предназначен для крепления кабеля аккумулятора.
- Для дальнейшей регулировки положения прибора PULSAR используйте винт (4).